



ラジオを聞く

1 FM/AMボタンを押して、FMまたはAMを選ぶ。




押すたびにFMとAMが切り換わります。続いて周波数が表示されます。

2 選局+または－ボタンを押して、周波数を合わせる。




選局+または－ボタンを押したままにして、数字が動き始めたら指を離します。受信可能な放送局が見つかるまで、自動的に周波数の数字が止まります。選局+または－ボタンを繰り返し押し、聞きたい局の周波数に合わせることもできます。

3 音量+または－ボタンを押して、音量を調節する。



受信状態を良くするには窓際など、電波を受信しやすい場所でお使いください。また、受信したい放送に合わせてアンテナを調整してください。




FM放送局

本体のロッドアンテナを伸ばし、向きを変える。FM放送が聞きづらいときは、本体のモード切替ボタンを押して **FM** の表示を消し、モノラル受信に切り換えてください。

AM放送局

本体を最も受信状態の良い方向へ向ける。(AMのアンテナは本体に内蔵されています。)

それでも感度が悪いときは受信する場所を変えてみてください。




ラジオ 放送局の自動登録機能を使う

「ラジオを聞く」の「受信状態を良くするには」をご覧ください。受信状態を良くしてから行ってください。

放送局を登録する


本機が検索して受信状態の良い放送局を自動的に登録します。FMとAMのそれぞれについて手順1から3を行い、FM20局、AM10局で、合計30局まで登録できます。

1 FM/AMボタンを押して、FMまたはAMを選ぶ。




押すたびにFMとAMが切り換わります。続いて周波数が表示されます。

2 「AUTO」が点滅するまで、FM/AMボタンを押したままにする。



3 決定ボタンを押して登録を開始する。




登録局番号の1番から順に、周波数の低い局から高い局へ受信状態の良い局を自動的に登録します。もう一度、登録局番号FM-01 (またはAM-01) が表示されて放送が流れると完了です。

登録された放送局を聞く

登録局番号を選ぶだけで放送を聞くことができます。

FMまたはAMを選んでから、登録局選択+または－ボタンを押して、聞きたい局の登録局番号を選ぶ。



周波数が表示されます。

放送局を手動で登録するには電波が弱く自動登録されなかった放送局があるときや、特定の登録局番号を使いたいときは、手動で放送局を登録することができます。登録済みの登録局番号を選んだ場合は、登録していた放送局は新しい放送局に置き換わります。

- 登録したい放送局を受信する。
- 登録局番号が点滅するまで、決定ボタンを押したままにする。
- 使用したい登録局番号が点滅するまで、登録局選択+または－ボタンを繰り返し押す。リモコンでは、番号を入力して登録局番号を選ぶこともできます(ダイレクト入力)。例えば、登録局番号3の場合は3が点滅するまで数字ボタン3を押したままにします。

▼ ちょっと一言

- 登録した放送局は、電源コードを抜いたり、乾電池を取り出したとしても保持されます。

番号入力で登録局を選ぶには


「リモコンの数字ボタンを使ってCDの曲番やラジオの登録局番号を入力する(ダイレクト入力)」をご覧ください。

ラジオ 「お気に入りラジオ局」ボタンを使う

よく聞く放送局を「お気に入りラジオ局」ボタンに登録する


よく聞く放送局を登録しておく、ボタンを押すだけで登録した放送局を聞くことができます。

1 登録したい放送局を受信する。



「ラジオを聞く」手順1～2をご覧ください。

2 「ピー」と音がするまで、①、②、③のいずれかの「お気に入りラジオ局」ボタンを押したままにする。




「お気に入りラジオ局」ボタンの数字が点灯すると放送局の登録が完了です。

登録した放送局を聞く

「お気に入りラジオ局」ボタンを使うと、電源を切った状態からでもすぐにラジオを聞くことができます。

「お気に入りラジオ局」ボタンを押して、すぐ指を離す。



放送局を受信します。表示窓には選んだ「お気に入りラジオ局」ボタンの数字と、周波数が表示されます。

ご注意

- 「お気に入りラジオ局」ボタンを押して登録した放送局を聞くときは、ボタンを2秒以上押さないでください。2秒以上押すと、登録していた放送局は、現在受信中の放送局に置き換わります。

登録済みのボタンに別の放送局を登録するには


手順1～2を繰り返す。新しい放送局を登録すると、同じボタンに登録されていた前の局は消えます。

「お気に入りラジオ局」ボタンには、FM、AMあわせて3局まで登録できます。


外部機器をつないで聞く

携帯デジタルミュージックプレーヤーなどの外部機器を、別売の音声接続コードを使って本機の音声入力端子につなぐことで、本機のスピーカーで音を楽しむことができます。つなぐ前に本機と接続機器の電源を切ってください。


1 外部機器を本体側面の音声入力端子につなぐ。




2 音声入力ボタンを押す。



3 つないだ機器で再生を始める。



4 音量+または－ボタンを押して、音量を調節する。




ご注意

- 接続した外部機器の出力端子がモノラルジャックの場合は、本機の右側スピーカーから音が出ない場合があります。
- 接続した外部機器の出力端子がラインアウト端子の場合は、ひずみが発生する場合があります。音がひずんだ場合は、ヘッドホン端子につないでください。
- 本機はコンパクトディスク(CD)規格に準拠した音楽ディスクの再生を前提として、設計されています。いくつかのレコード会社から発売される音源を収録したレコードが提供されている場合があります。これらの中にはCD規格に準拠していません。また、本機で再生できない場合があります。
- DualDiscについてDualDiscとはDVDの規格に準拠した面と、音楽専用面とを組み合わせた新しい両面ディスクです。両、この音楽専用面はコンパクトディスク(CD)規格には準拠していないため、本製品での再生は保証されません。

おやすみタイマーを使う

設定した時間が経過すると、自動的に本体の電源が切れます。

おやすみタイマーボタンを押して、時間を設定する。



操作しない時間が約4秒経つと、表示窓のライトが消えてタイマーが開始します。タイマーを使わないときはOFFにします。

電源が切れるまでの時間を確認するにはタイマー開始後におやすみタイマーボタンを押す。


▼ ちょっと一言

- タイマー開始後、音量+／－ボタンを押すと、表示窓のライトは約4秒間点灯します。

リモコンの数字ボタンを使ってCDの曲番やラジオの登録局番号を入力する(ダイレクト入力)

(例1) 20を入力する場合+10ボタンを回してから ①、数字ボタン0を押す ②。

(例2) 3を入力する場合数字ボタン3を押す ③。



安全のために

機器を本箱や組み立てキャビネットのような通気が妨げられる狭いところに設置しないでください。

火災や感電の危険を避けるために、本機を水のかかる場所や湿気のあふる場所で使用しないでください。

本機は簡単に手が届くような電源コンセントに接続し、異常が生じた場合は速やかにコンセントから抜いてください。通常、本機の電源ボタンを押して電源を切っただけでは、完全に電源から切り離せません。

本機の上に花瓶などの水の入ったものを置かないでください。

可燃ガスのエアソールやスプレーを使用しないでください。引火のおそれがあります。

火のそばや直射日光のあたるところ、炎天下の車中など、高温の場所で使用・保管・放置しないでください。

付属の電源コードセットは、本機専用です。他の電気機器では使用できません。

電池は、直射日光、火などの過度な熱にさらさないでください。規格板は本機の底面に表示されています。

ご注意

- この装置に対し光学機器を使用すると、目の危険を増やすことになります。
- レーザーの仕様
- 放射時間：連続
- レーザー出力：44.6μW未満
- この出力値は、7mmの開口部にて光学ピックアップブロックの対物レンズより200mmの距離で測定したものです。
- 本機は、ディスク上のフォルダーを最大256個まで、ファイルは最大999個まで認識します。
- MP3ファイルやWMAファイルがないフォルダーでは飛ばして再生されます。
- MP3ファイルには「mp3」、WMAファイルには「wma」の拡張子を付けてください。ただし、MP3/WMA以外のフォーマットのファイルは「c」、「mp3」または「wma」の拡張子をつけても、そのファイルは正しく認識されません。
- WMA DRM/WMA Lossless/WMA PRO形式で作成されたWMAファイルは再生できません。

使用上のご注意

置き場所について


- 本機やCDなどを次のような場所には置かないでください。
- 磁石やスピーカーのすぐそばなど、磁気を受けたところ
- テレビの近く
- 窓を閉めた自動車内(特に夏期)

取り扱いについて

- CDぶたを開けたまま放置しないでください。内部にゴミやほりが入り、故障の原因になることがあります。
- 本機のスピーカーには強力な磁石が使われているので、次のようなものは本機のそばには置かないでください。
- 時計
- クレジットカードなどの磁気カード
- カセットテープ、ビデオテープなどの磁気テープ

乾電池の交換について

乾電池のみで使用する。乾電池が消耗してくと電源/電池ランプが暗くなり、自動で電源が切れます。このようなときは、すべて新しい電池に交換してください。




CDについて


- 本機では円形ディスクのみお使いいただけます。円形以外の特殊な形状(星型、ハート型、カード型など)をしたディスクを使用すると、本機の故障の原因になることがあります。
- CD-R/CD-RWについて本機は、CD-DAフォーマットで記録されたCD-R(レコダブル)とCD-RW(リライタブル)ディスク、MP3およびWMAフォーマットのオーディオファイルやデータ形式で記録したCD-RとCD-RWディスクを再生することができます。ただし、ディスクや記録に使用したレコーダーの状態によっては再生できない場合があります。
- CD-DAは、Compact Disc Digital Audioの略で、一般の音楽ディスクに使用されている、音楽収録用の規格です。
- 著作権保護技術は音楽ディスクについて本機は、コンパクトディスク(CD)規格に準拠した音楽ディスクの再生を前提として、設計されています。いくつかのレコード会社から発売される音源を収録したレコードが提供されている場合があります。これらの中にはCD規格に準拠していません。また、本機で再生できない場合があります。
- DualDiscについてDualDiscとはDVDの規格に準拠した面と、音楽専用面とを組み合わせた新しい両面ディスクです。両、この音楽専用面はコンパクトディスク(CD)規格には準拠していないため、本製品での再生は保証されません。

各部のなまえ

本体




ラジオ / CD操作ボタン



* 本体の **FM** (CD再生/一時停止) ボタン、音量+ボタンには、凸点がついています。操作の目印として、お使いください。

リモコン



* リモコンの音量+ボタン、数字ボタンの5には、凸点がついています。操作の目印として、お使いください。

商標

- 本機はFraunhofer IISおよびThomsonOMPEG Layer-3オーディオコーディング技術と特許に基づく新技術です。
- Windows Mediaは米国および/またはその他の国におけるMicrosoft Corporationの登録商標または商標です。
- 本製品にはMicrosoftの知的財産権の対象である技術が含まれています。Microsoftから使用許諾を得ることなく、この技術を本製品以外で使用または頒布することは禁じられています。

FM放送の受信時にステレオにならない。

- 本体のモード切替ボタンを押して **FM** を表示させる。
- ステレオ放送のときのみステレオで聞くことができます。

雑音が入る。

- FMステレオ放送を受信しているときは、受信状態によっては雑音が多くなります。雑音が多いときは、本体のモード切替ボタンを押して **FM** を表示を消し、モノラル受信に切り換えてください。
- 乾電池が消耗していたら、すべて新しいものと交換する。
- ステレオの近くでAM放送を受信すると、AM放送に雑音が入ることがあります。また室内アンテナを使用しているテレビの近くで、本機でFM放送を聞くと、テレビの画面が乱れることがあります。このようなときは、本機をテレビから離してください。

「お気に入りラジオ局」ボタンを押しても、登録した放送局が受信できない。

- 放送局を登録したあと「お気に入りラジオ局」ボタンを押したままにすると、受信中の放送局で上書き登録されます。

共通

電源が入らない。

- 電源コードをAC IN端子とコンセントにしっかり差し込む。
- 乾電池を正しく入れる。
- 乾電池が消耗していたら、すべて新しいものと交換する。

電池の消耗が早い。

- 本機をマランガン乾電池でお使いの場合、使用時間が著しく短くなる場合があります。乾電池を使う場合は、アルカリ乾電池をお使いください。

音が出ない。

- 音量を調節する。
- ヘッドホンや **FM** (ヘッドホン) 端子から抜く。
- 本体から「ブーン」と小さいノイズ音が出る。
- 電源の状況により本体から「ブーン」と小さいノイズ音が出る場合がありますが、故障ではありません。

雑音が入る。

- 近くで携帯電話などの電波を発する機器を使用している→携帯電話などを本機から離して使用する。

CD

- CDが入っているのに「noCD」が表示される。
- 読み取りに問題のあるCDを入れた→CDを取り換える。
- CDが裏返し→文字のある面を手前にする。
- BD (ブルーレイディスク) を入れた→ディスクを取り換える。

CDを入れたときに「00」が点滅する。

- CDを入れた→CDを取り換える。
- CDを入れた→CDを取り換える。
- CDが裏返し→文字のある面を手前にする。
- 読み取りに問題のあるCDを入れた→CDを取り換える。
- DVDなど本機で再生できないディスクを入れた→ディスクを取り換える。
- CD-R/CD-RWでは、ディスクや記録に使用したレコーダーの状態によって再生できない場合があります。

CDを入れたときに「Err」と表示される。

- CDの汚れがひどい→クリーニングする。
- CDに傷がある→CDを取り換える。
- CDが裏返し→文字のある面を手前にする。
- 読み取りに問題のあるCDを入れた→CDを取り換える。
- DVDなど本機で再生できないディスクを入れた→ディスクを取り換える。
- CD-R/CD-RWでは、ディスクや記録に使用したレコーダーの状態によって再生できない場合があります。

CDを入れたときに「Err」と表示される。

- CDを取り出して電源を切り、CDぶたを開けたまま1時間くらい置く。
- ファイナライズ処理(通常のCDプレーヤーで再生できるようにする処理)がされていないCD-R/CD-RWディスクは再生できません。録音した機器でファイナライズを行ってください。
- CD-R/CD-RWでは、ディスクや記録に使用したレコーダーの状態によって再生できない場合があります。

再生が始められない。

- CDを入れないでみる。
- CDが裏返し→文字のある面を手前にする。
- CDの汚れがひどい→クリーニングする。
- レンズに曇り(水蒸気)が付いている→CDを取り出して電源を切り、CDぶたを開けたまま1時間くらい置く。
- ファイナライズ処理(通常のCDプレーヤーで再生できるようにする処理)がされていないCD-R/CD-RWディスクは再生できません。録音した機器でファイナライズを行ってください。
- CD-R/CD-RWでは、ディスクや記録に使用したレコーダーの状態によって再生できない場合があります。

音が飛ぶ。

- 音量を下げる。
- CDの汚れがひどい→クリーニングする。
- 録音の悪い場所に置く。
- CDに傷があるとき、音が飛んだり正常に再生されないことがあります。傷のあるCDは再生しないでください。
- CD-R/CD-RWでは、ディスクや記録に使用したレコーダーの状態によって、再生された音が飛んだり、雑音が入ることがあります。

MP3ファイルやWMAファイルは再生できません。

- MP3ファイル:「mp3」→WMAファイル:「wma」
- オーディオファイルのフォーマットが適切でない。本機はMP3形式(MPEG 1 Audio Layer-3)とWMA形式以外のフォーマットには対応していません。

保証書

- 所定事項の記入および記載内容をおまけのうえ、大切に保管してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックをこの取扱説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときはお問い合わせください。

お問い合わせはご購入の店舗またはソニーの相談窓口(下記)にご相談ください。

保証期間中の修理は保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

部品の保有期間について

当社では「パーソナルオーディオシステムの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後6年間保有しています。ただし、故障の状況その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了承ください。

製品名: ZS-E80
よくあるお問い合わせは、下記お問い合わせ先へお問い合わせください。
お問い合わせ先
フリーダイヤル: 0120-333-020
携帯電話: PH-S 一部の手続き: 050-3754-9577
フリーダイヤル: 0120-222-330
携帯電話: PH-S 一部の手続き: 050-3754-9599
FAX: 0120-333-3389

http://www.sony.jp/support/

保証期間中の修理は保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

お問い合わせはご購入の店舗またはソニーの相談窓口(下記)にご相談ください。

お問い合わせはご購入の店舗またはソニーの相談窓口(下記)にご相談ください。

お問い合わせはご購入の店舗またはソニーの相談窓口(下記)にご相談ください。

お問い合わせはご購入の店舗またはソニーの相談窓口(下記)にご相談ください。

お問い合わせはご購入の店舗またはソニーの相談窓口(下記)にご相談ください。

お問い合わせはご購入の店舗またはソニーの相談窓口(下記)にご相談ください。

お問い合わせはご購入の店舗またはソニーの相談窓口(下記)にご相談ください。